



Aquastop avec électrovanne interne position 32

Système antifuite position 16, sous l'appareil.