CIRCUIT DE DIRECTION ASSISTÉE : PURGE

Attention, un ou des avertissements sont présents dans cette méthode

PURGE

- Mettre le véhicule sur un pont élévateur à deux colonnesVéhicule : Remorquage et levage (02A, Moyens de levage).

- Lever le véhicule pour décoller les roues avant du sol.

- Démarrer le véhicule.

- Faire l'appoint de liquide de direction assistée.

ATTENTION

Pour éviter la destruction du système de direction assistée, ne pas maintenir la direction en butée.

- Renouveler trois fois l'opération suivante :
  - tourner le volant à gauche pour amener la direction en butée,
  - tourner le volant à droite pour amener la direction en butée.

- Faire l'appoint de liquide de direction assistée.

ATTENTION

Le niveau doit se situer entre les repères "MINI" et "MAXI" sur le réservoir.