
PROGRAMME TEST Eolos CD VBL

1. Fermez la porte.
2. Allumez l'appareil et attendre que la procédure d'initialisation soit terminée.
3. Dans la minute qui suit, appuyez simultanément sur les touches 6 et 9 maintenez-les enfoncées



4. Un décompte (3 – 2 – 1) est lancé et le message FC (programme de tests en usine) ou SC (programme de tests de maintenance) s'affiche sur l'écran. Sélectionner à l'aide du bouton rotatif SC
5. Appuyez sur la touche départ pour lancer le programme de tests de maintenance.
6. Pour passer à l'étape suivante du programme de tests de maintenance, appuyez toujours sur la touche départ
7. Comment quitter le programme test
 - Débranchez l'appareil
 - ou**
 - ouvrez la porte

Afficheur	Description	Test / composant testé
S:01	Test de l'affichage et des boutons Test de la position de l'Echangeur de chaleur, Eclairage tambour via le bouton correspondant	Boutons, éclairage tambour, Position ILS échangeur de chaleur
S:02	Le moteur tourne dans le sens horaire Elément chauffant 1	Moteur, Elément chauffant 1
S:03	Le moteur est en sens antihoraire Elément chauffant 2 La pompe est en marche	Moteur, Pompe, Elément chauffant 2
S:04	Test d'humidité -> voir tableau ci-dessous. La pompe et le test de l'interrupteur du flotteur est en cours, après que le réservoir se soit rempli d'eau.	Sonde d'humidité, ILS flotteur
S:05	Le dernier défaut détecté est affiché	
EXIT	En appuyant sur le bouton "Départ"	Quitter le programme test