

*** NOTE DE SECURITE ***

1. Ce jeu est conçu pour des fléchettes à bout non pointu uniquement, les fléchettes à bout métallique risquant d'endommager le panneau.
2. Le jeu de fléchettes est pour adulte. Il comprend des objets pointus et les enfants doivent jouer sous la surveillance d'adultes.
3. Faites toujours bien attention en jouant et ne lancez jamais de fléchette sans vous être assuré par avance de ne pouvoir blesser personne.
4. Cet appareil inclut des petites manches et ne convient donc pas aux enfants en dessous de 3 ans.
5. Cet appareil ne doit être utilisé qu'avec un transformateur (sortie 9V DC/500 mA).
6. Le transformateur fourni n'est pas un jouet.
7. Déconnectez l'appareil de son transformateur avant le nettoyage.

*** Veuillez conserver ce mode d'emploi dans son entier, car il contient non seulement des informations détaillées sur ce jeu de fléchettes, mais est aussi une preuve pour la garantie de ce produit.

*** INSTRUCTIONS POUR UNE INSTALLATION RAPIDE ***

1. Insérez l'Adaptateur dans une prise électrique, puis insérez la Fiche dans la douille sur le côté droit du plateau à fléchettes.
2. Pressez tout bouton pour arrêter la lecture d'autotest de l'écran.
3. Pressez JEU pour sélectionner la série de jeux désirée.
4. Pressez OPTION pour sélectionner une option de jeu désirée.
5. Pressez JOUEUR pour choisir entre 1 et 16 joueurs ou 2 équipes de joueurs.
6. Pressez EFFACER/B pour un mille simple (E50) ou double (E25).
7. Pressez CHANGEMENT DE JOUEUR pour commencer le jeu.
8. Pressez CHANGEMENT DE JOUEUR après chaque match pour changer de joueur.
9. Pressez et maintenez RECOMMENCER pour recommencer un nouveau jeu.

Not suitable for children under 3 years
contains small parts.

