





Fonction	Activation	Affichage L1 L2 L3	Remarque
1.1 Commande			
			○ LED éteinte ● LED allumée ✶ LED clignote
1.2 Programmes spéciaux			
Condition			Mettre l'appareil sous tension: - L'appareil se trouve dans un programme -> effectuer un „Reset“, mettre l'appareil hors tension puis sous tension - L'appareil se trouve en sélection de programme -> passer à l'étape suivante (sélection)
Sélection			Mettre l'appareil hors tension.
			Maintenir les touches „A“ + „B“
			Activer l'interrupteur principal
			Relâcher les touches lorsque la LED L2 clignote et la LED L3 s'allume

Fonction	Activation	Affichage L1 L2 L3	Remarque
Choix			Activer la touche „A“ jusqu'à ce que le programme souhaité soit sélectionné
			Mémoire de défauts Programme test SAV Ne concerne pas le SAV Ne concerne pas le SAV Ne concerne pas le SAV Ne concerne pas le SAV Ne concerne pas le SAV Programme démo

1.3 Lire la mémoire de défauts

			Activer: appuyer sur la touche „Départ“ „B“
		Variable	Le défaut le plus important du dernier cycle s'affiche. Le code défaut s'affiche par le clignotement rapide des LED L4, L5, L6.

1.4 Programme test SAV

			Activer: appuyer sur la touche „B“ et fermer la porte
			Le programme test est actif
Sauter une étape de test			Ouvrir la porte, activer la touche „A“ Certaines étapes ne pourront pas être sautées. Voir programme test.

Fonction	Activation	Affichage L1 L2 L3	Remarque
----------	------------	-----------------------	----------

1.5 Interruption des programmes spéciaux

Dans la mémoire de défauts (P0)			Mettre l'appareil hors tension avec l'interrupteur principal.
Dans le programme test SAV (P1)			Maintenir la touche „Départ“ pendant 3 secondes (Reset)
			Mettre l'appareil hors tension avec l'interrupteur principal.

1.6 Programme démo

Sélection		● ● ●	Activer: appuyer sur la touche „B“
		LED „ECO“ allumée	En l'absence de LED „ECO“, la LED L1 s'allume
Interruption	Tür		Ouvrir la porte, programme en cours
		LED „ECO“ éteinte LED „Fin“ allumée	Activer la touche „Départ“ pendant 3 secondes (reset)
		LED „Fin“ éteinte	Maintenir les touches „A“ + „B“
			Mettre l'appareil hors tension par l'interrupteur principal.