







Fonction	Activation	Display	Remarque
1.1	Commande		
			Disposition des touches
1.2	Programmes spéciaux		
Condition			Mettre l'appareil sous tension: - L'appareil se trouve dans un programme -> effectuer un „Reset“, mettre l'appareil hors tension puis sous tension - L'appareil se trouve en sélection de programme -> passer à l'étape suivante (sélection)
Sélection			Mettre l'appareil hors tension.
			Maintenir les touches „A“ + „C“
			Activer l'interrupteur principal
		P0	Relâcher les touches lorsque le display affiche P0

Fonction	Activation	Display	Remarque
Choix		P0 ... P7	Activer la touche „B“ jusqu'à ce que le programme souhaité soit sélectionné
		P0 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7	Mémoire de défauts Programme test SAV Ne concerne pas le SAV Ne concerne pas le SAV Ne concerne pas le SAV Ne concerne pas le SAV Programme démo

1.3 Lire la mémoire de défauts

		P0	Activer : appuyer sur la touche „C“
		C:00...C:07	Adresse de stockage: maintenir la touche „C“
		E:00...E:32	Contenu de cette adresse (code défaut): relâcher la touche „C“

~~1.4 Programme test SAV~~

		P1	Activer la touche „B“ jusqu'à ce que le display affiche P1
		S:00...S:xy	Activer: appuyer sur la touche „C“
Sauter une étape de test		S:00...S:xy	Activer la touche „B“ Certaines étapes ne pourront pas être sautées. voir programme test.