

1-8 configuration de la platine Ester AVEC afficheur Joule (service bulletin481271540389) :

PROCEDURE DE CONFIGURATION



1/ Branchez le four à l'alimentation électrique. Dès que F03 s'affiche, maintenez appuyé le bouton **"SET"** et le bouton **"+"** simultanément pendant 5 secondes. A ce moment, un long bip retentit.

2/ Appuyez sur le bouton **"+"** 4 fois de suite. A ce moment, le four entre en mode test manuel. L'afficheur affiche **"CF XX"** (XX correspond au code de configuration du four)

3/ Pour modifier le code configuration, appuyez sur le bouton **"SET"** pendant 3 secondes. Le code configuration se met alors à clignoter. Tournez le bouton **"température"** jusqu'au code désiré.

4/ Quand le bon code configuration a été trouvé, appuyez sur le bouton **"OK"** pendant 3 secondes.

5/ Pour confirmer le code configuration, tournez le bouton "sélecteur de cuisson" vers la droite jusqu'à obtenir sur l'afficheur **"tSO_n"**, **"tSFA"** ou **"tSO_F"**. Appuyez sur le bouton **"SET"** pendant 3 secondes. Tournez le bouton "température" jusqu'à obtenir sur l'afficheur **"tSO_n"** et appuyez sur le bouton **"OK"** pendant 3 secondes.

Le code défaut F03 indique que la platine doit être configurée.

Codes de configuration des fours concernés :

Modèle	Désignation	Code configuration pour platine 481010469804
857911429000	202.181.78 OV C31 S FOUR IK	30
857911701000	002.181.79 OVN 908 S FOUR IK	31
857911701010	402.181.82 OVN 908 W FOUR IK	31
857911715000	802.181.80 OVN 918 S FOUR IK	31
857911715010	202.181.83 OVN 918 W FOUR IK	31
857911716000	602.181.81 OVN 948 S FOUR IK	31
857911716010	002.181.84 OVN 948 W FOUR IK	31
857911753000	802.259.15 – FOUR IK	31
857911753010	102.259.14 – FOUR IK	31
857927929000	FP 310/IX	30
857927929010	FP 310/WH	30
857928429000	FP 320/IX	30
857928429010	FP 320/WH	30