



Fonction	Activation	Affichage	Remarque
----------	------------	-----------	----------

2.2 Affichage des codes erreurs mémorisés /

Activer recherche de défauts:			- Fermer la porte
			- Tourner le sélecteur de programme sur la position "OFF"
			- Attendre au moins 5s. pour s'assurer que l'appareil est complètement hors tension.
			- Tourner le sélecteur de programme sur la position 4.
			- Tourner le sélecteur de programme sur la position 5 (suivante) tout en activant la touche Start
			- Relâcher la touche "Start"
Affichage du premier défaut du programme sélectionné			- Sélectionner le programme avec le sélecteur. La position 1 du sélecteur correspond à la Pos.1 du programme test, etc.
			Pos.1 défaut identifié à la fin du dernier programme Pos.2 défaut identifié durant le dernier programme-1 Pos.3 défaut identifié durant le dernier programme-2 Pos.4 défaut identifié durant le dernier programme-3 Pos.5 défaut identifié durant le dernier programme-4 Pos.6 défaut identifié durant le dernier programme-5 Pos.7 défaut identifié durant le dernier programme-6 Pos.8 défaut identifié durant le dernier programme-7 Pos.9 non utilisée Pos.10-15 non utilisées
Quitter la recherche de défauts:			- Tourner le sélecteur de programme sur la position "OFF"