

Fonction	Activation	Affichage	Remarque
----------	------------	-----------	----------




1.1 Schéma de commande

			<p>Dénomination des touches</p> <p>Les bandeaux sont à titre d'exemple, différents designs sont possibles</p>
--	--	--	---



1.2 Programmes spéciaux

Condition			<p>Mettre l'appareil sous tension:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Appareil se trouve en programme de rinçage -> dans ce cas effectuer un „Reset“, mettre l'appareil hors puis sous tension - Appareil se trouve en sélection de programme -> dans ce cas continuer avec l'étape suivante (sélection)
Sélection			Mettre l'appareil hors tension
			Maintenir la touche "B" + "C"




BSH BOSCH UND SIEMENS HAUSGERAETE GMBH	Document-No.: 5600 0000156877 ASP FR	Revision H	Page
Activation programmes test	Material-No.: 9000.361.481		1 of 3

Fonction	Activation	Affichage	Remarque
			Activer l'interrupteur principal
		P0	Relâcher les touches lorsque l'afficheur indique P0
Sélection		P0 ... P7	Activer la touche „B“ jusqu'à ce que le programme souhaité soit sélectionné
		P0 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7	Effacer mémoire défaut Programme test SAV Ne concerne pas le SAV Ne concerne pas le SAV Ne concerne pas le SAV Ne concerne pas le SAV Ne concerne pas le SAV Mode démo

1.3 Lire la mémoire des pannes

		P0	Activer: appuyer sur la touche „C“
		C:00...C:07 E:00...E:32	N° mémoire: maintenir la touche "C" Contenu mémoire (code défaut): relâcher touche „C“

1.4 Programme test SAV

		P1	Appuyer sur la touche "B" jusqu'à ce que P1 s'affiche
		S:00...S:xy	Activer: appuyer sur la touche „C“
Sauter l'étape de test		S:00...S:xy	Appuyer sur la touche "B" Toutes les étapes de test ne peuvent pas être sautées (voir programme test SAV)

Fonction	Activation	Affichage	Remarque
----------	------------	-----------	----------

1.5 Interruption des programmes spéciaux

Dans la mémoire de défauts (P0)			Mettre hors tension avec l'interrupteur principal
Dans le programme test SAV (P1)		0.01	Maintenir la touche „Start“ 3 secondes (Reset)
			Mettre hors tension avec l'interrupteur principal

1.6 Mode démo

Sélection		P7	Appuyer sur la touche "B" jusqu'à ce que P7 s'affiche
		1:23	Activer: appuyer sur la touche „C“
	Porte		Commande par l'avant: Ouvrir et refermer la porte Commande par le haut: Fermer, ouvrir et refermer la porte
Annulation	Porte		Uniquement en commande par le haut: Ouvrir la porte, programme en cours
		0.01	Maintenir la touche „Start“ 3 secondes (Reset)
			Maintenir les touches "B" + "C"
			Mettre hors tension avec l'interrupteur principal