

3.6 Fin de cuisson différée

Choisissez le mode de fonctionnement et la température, appuyez sur la touche <horloge>, choisissez le temps de cuisson avec les touches <+> et <-> et démarrez avec le bouton < ✓ >.

Appuyez deux fois sur la touche <horloge>, sélectionnez la fin du temps de cuisson avec les touches <+> et <-> et validez avec la touche < ✓ >.

3.7 Réglage de l'heure

Appuyez sur la touche <horloge> 3 fois, choisissez l'heure avec les touches <+> et


<-> et confirmez avec la touche < ✓ >.

3.8 Sécurité vacances

Après 12 heures de durée de fonctionnement ininterrompue (sauf en fonction timer), l'appareil se coupe automatiquement. Quatre tirets < - - - - > apparaissent à l'affichage.

3.9 Sécurité enfants

Activer

Positionnez le sélecteur de température sur < **éclairage** >. Maintenant, appuyez sur la touche < ✓ > et tournez simultanément le commutateur de température sur <0>. L'écran affiche alternativement un symbole interrupteur principal carré .

Désactiver

Appuyez sur la touche < ✓ > et mettez l'interrupteur de température sur <Éclairage>.