




Nett. cuve (Évacuation des peluches)

Le tambour doit être vide.

Ce programme permet d'évacuer les dépôts de peluches présents dans le circuit de séchage. Le lave-linge séchant affiche le symbole clignotant  (**évacuation des peluches**) sur l'afficheur, ce qui indique que le programme doit être exécuté. Le compteur de cycles électronique se réinitialise ensuite automatiquement. Le symbole  (**évacuation des peluches**) s'éteint après le démarrage du programme.

Pour exécuter le programme  **Nett. cuve (Évacuation des peluches)**, procédez comme suit :

- Assurez-vous que le tambour est complètement vide puis fermez le hublot.
- Placez le sélecteur sur  **Nett. cuve (Évacuation des peluches)**.
- Appuyez sur la touche **Départ/Pause**.

Il est possible d'exécuter le programme  **Nett. cuve (Évacuation des peluches)** à tout moment, même sans y être invité par l'appareil.