

5.1 Lire la mémoire des pannes



Kann vom Kunden eine Information welcher Fehler aufgetreten ist, vorab abgegeben werden.

1. Sélection
2. Tourner le programmeur sur la position **1**
3. Maintenir la touche **Délicat** 5 s .
Résultat:
L'affichage indique le dernier défaut pendant 5 s .