

Concerne :
CUISINIÈRE
DE DIETRICH
DCI499WE12

Depuis quelque temps le programmateur de cette cuisinière est capricieux.
C'est à dire que sans aucune intervention de notre part, il passe en mode réglage.
Dès que j'appuie sur « OK » il passe sur les fonctions normales.



Depuis quelques jours l'afficheur est noir.
Le lendemain il s'est remis en fonction réglage

Nous avons fait fonctionner le four 2 fois et nous n'avons pas rencontré de problème.
Depuis ce midi l'afficheur est noir.



Que se passe-t-il ?
Merci de votre réponse.
Cordialement.
André SENECHAL