



		Mettre l'appareil hors tension.
		Maintenir les touches „A“ + „B“
		Activer l'interrupteur principal
		Relâcher les touches lorsque la LED L2 clignote et la LED L3 s'allume

①			Activer: appuyer sur la touche „Départ“ „B“
①		Variable	Le défaut le plus important du dernier cycle s'affiche. Le code défaut s'affiche par le clignotement rapide des LED L4, L5, L6.