

### 3.13 Les diodes Arrivée d'eau et Vidange clignotent rapidement

#### Symptôme

Le défaut n'est pas enregistré.




Le programme est interrompu, l'électrovanne d'arrivée d'eau est fermée, la pompe de vidange est enclenchée pendant 120 secondes.

Aquasécurité métal (WPM) voir [Aquasécurité métal \(WPM\)](#).

#### Cause

Le lave-linge fuit, présence d'eau dans la tôle de fond, l'interrupteur à flotteur (B8) a réagi.

#### Solution:

-  Fermer le robinet d'eau.
-  Evacuer l'eau de la tôle de fond.
-  Localiser le défaut d'étanchéité et réparer.