

EFFACER LE CODE PANNE SUR LAVE VAISSELLE WHIRLPOOL

Concerne les lave-vaisselle des marques Whirlpool AD., GS., C.. châssis Atlantic (ATL)

Re : Lave vaisselle Wirlpool ADP 8673 pas de chauffage



il y a effectivement une procédure qui efface le défaut a effectuer

-1-appareil avec touche sélection des programmes par défilement appuyez et tenez enfoncé la touche de sélection des programmes pendant 5 secondes

les 4 1eres led des programmes en partant de la gauche s'allument

appareils avec sélection des programmes par touche indépendante

appuyez et tenez enfoncé la touche du programme ECO/NORMAL pendant 5 secondes

les 4 premières leds des programmes en partant de la gauche s'allument

-2- sans relâcher la touche de sélection des programmes ou ECO/NORMAL

appuyez 2 fois sur la touche START/DEPART

la 2eme led en partant de la gauche s'allume

-3- relâchez la touche de sélection des programmes ou ECO/NORMAL

-4- le programme test démarre . Toutes les LEDs s'allument pendant 6 secondes

-5- les codes défauts enregistrés en mémoire sont affichés successivement du plus récent au plus ancien

s'il n'y a pas de codes défauts en mémoire , la séquence ne change pas et affiche F-E- ou la LED reste fixe selon le type de platine , (merci de consulter le chapitre code erreur)

-6- après avoir affiché le 4ème code défaut , la LED ECO/BIO/NORMAL clignote pendant 10 secondes ,

c'est a ce moment là que vous pouvez annuler les défauts en mémoire en appuyant sur la touche de sélection des programmes

-7- toujours effacer les erreurs stockées après les avoir solutionnées

-8- le programme test démarre , tous les composants seront vérifiés par la platine de contrôle ,(voir le détail dans la partie "pendant le programme test"

a la fin du programme test , seules les erreurs détectées pendant le cycle seront affichées

NB: si aucune erreur n'est trouvée pendant le programme test seules les LEDs de programmes s'allument et aucune erreur n'est affichée ,

Modèle avec afficheur indique 'E'- 'F'-

le programme test peut démarrer même si un défaut bloque le fonctionnement de l'appareil ,

si une erreur est détectée elle sera affichée ,

il faut solutionner le problème avant de continuer

toujours effacer les erreurs stockées après les avoir solutionnées,

relancer le programme test