

Attention:

1. Ne pas utiliser en cas de vent, d'averses ou d'orage. Pour assurer une longue vie à votre parasol, nous vous conseillons de le ranger à l'abri lors d'intempéries ou de non-utilisation prolongée.
2. Retirer le scratch qui maintient le parasol en position fermée, et libérer les baleines, avant chaque utilisation (Fig. 5)
3. Lorsqu'il n'est pas utilisé, refermez le parasol et couvrez-le de sa housse.

