



Touches de fonction

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1 Touche ON/OFF (MARCHÉ/ARRÊT) & Réinitialisation | 4 Touches PROGRAMMES |
| 2 Touches OPTIONS | 5 Touche & Voyant DÉPART/PAUSE |
| 3 AFFICHEUR | |

Avant le démarrage d'un cycle d'autodiagnostic:

1. fermer le volet du distributeur
2. introduire un thermomètre dans le panier (pas indispensable pour le test)
3. positionner la porte transparente - dans ce cas se munir de verrou de fermeture pour simuler la fermeture électrique de la porte) (pas indispensable pour le test)
4. effectuer la séquence d'entrée en autodiagnostic

Séquence d'entrée:


ENCASTREMENT :

- Allumer par la touche on/off
- Appuyer P
- Appuyer P
- Éteindre par la touche on/off
- Appuyer P
- Appuyer P
- Allumer par la touche on/off
- Fermer la porte pour démarrer l'autodiagnostic



AFFICHEUR LCD :

- Allumer par la touche on/off
- Éteindre par la touche on/off
- Appuyer touche (P) flèche en haut
- Appuyer touche (P) flèche en haut
- Allumer par la touche on/off
- Appuyer Départ/Pause pour démarrer l'autodiagnostic



MANETTE :

- Allumer par la touche on/off
- Éteindre par la touche on/off (position de départ différente de 3 et de 5)
- Tourner la manette sur la position programme 5 (prog. 3)
- Tourner la manette sur la position programme 1
- Tourner la manette sur la position programme 5 (prog. 3)
- Allumer par la touche on/off
- Appuyer Départ/Pause pour démarrer l'autodiagnostic

