

4.11 Système de sécurité

En cas de dysfonctionnements fonctionnels dans la commande ou sur les pièces, entraînant le sur-remplissage de l'appareil, la combinaison vanne est fermée par le système de sécurité et l'arrivée d'eau est bloquée. La pompe de vidange est commutée par l'interrupteur de niveau de sécurité (B). La vidange s'effectue jusqu'à ce que l'interrupteur de niveau de sécurité commute de nouveau.

Sur les appareils avec tôle du fond, toutes les fuites survenant à l'intérieur de l'appareil sont collectées dans la tôle du fond.

A un niveau prédéterminé dans le bac du fond, le flotteur (D) de la tôle du fond active par la bascule (C) l'interrupteur de niveau de sécurité (B), qui coupe électriquement la vanne de remplissage. La pompe est simultanément enclenchée, le bain lessiviel est vidangé de la cuve, la pompe de vidange fonctionne en permanence.

