## Table des défauts:

Défaut identifié Indication		Défauts	Défaut détecté				
0	F00	Triac pompe de vidange défectueux	Platine de contrôle				
1	FH	Pas d'entrée d'eau	flotteur / électrovalve / débitmètre / Pressostat Aquastop				
2	FA	Défaut sur l'aquastop					
3	FP	Défaut de vidange	Pompe de vidange / Pressosta				
4		Non utilisé					
5	F05	CTN défectueuse (SC/OC) Coupée ou en court circuit	CTN				
6	F06	Tachymètre défectueuse (pas de détection de rotation moteur)	Moteur, Tachymètre				
7	F07	Détection triac alimentation moteur en court circuit	Platine de contrôle, Moteur				
8		Non utilisé					
9	F09	Détection niveau débordement	Pressostat				
10		Non utilisé					
11	F11	Défaut de communication	Platine de contrôle				
12		Non utilisé					
13		Non utilisé					
14	F14	EEPROM défectueuse	Platine de contrôle				
15		Non utilisé					
16	F16	Défaut de contrôle	Platine de contrôle				
17		Non utilisé					
18	F18	Défaut de contrôle	Platine de contrôle				
19	F19	Défaut d'alimentation	Alimentation électrique				
20	F20	Défaut de contrôle	Platine de contrôle				
21	F21	Défaut de contrôle	Platine de contrôle				

## Affichage des défauts sur les vitesses d'essorage:

défauts	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	F:00	F:H	F:A	F:P	F:4	F:5	F:6	F:7	F:8	F:9	F:10	F:11	F:12	F:13	F:14	F:15
Led de vitesse d'essorage	00000	00000	00000	0000	00000	00.00	00 • • 0	000	00000	0.00	00000	0.00	00000	00000	0 0	00000

défauts	16	17	18	19	20	21	
uerauts	F:16	F:17	F:18	F:19	F:20	F:21	
Led de vitesse d'essorage	00000	00000	•00•0	000	• 0 • 0 0	• 0 • 0 •	

4619 712 54471-EBL