

Veillez suivre l'une des 2 procédures ci-dessous pour sortir du mode usine de l'appareil, notamment après avoir procédé au remplacement du thermostat électronique.

**Procédure 1 :**

1. Porte fermée, débranchez l'appareil
2. Rebranchez l'appareil toujours porte fermée
3. Ouvrir la porte
4. Appuyez 2 fois sur le bouton de réglage de température
5. Débranchez l'appareil, puis rebranchez le

L'appareil est opérationnel.

**Procédure 2 :**

1. Brancher l'appareil avec la porte fermée
2. Ouvrir la porte
3. Appuyer sur le bouton de température, une seule impulsion
4. Débranchez l'appareil, puis rebranchez le

L'appareil est opérationnel.