


J'ai un code E2 ou E3 sur ma console

A. Vérification des branchements pour les 2 codes :

1. Débrancher le transformateur électrique




2. Vérifier la connexion derrière la console




3. Dévisser le tube potence et le soulever



4. Vérifier l'état visuel des câbles (coupés, pincés, écrasés...)



5. Débrancher les connexions pour vérifier l'état des broches et les repositionner si elles sont tordues.



6. Reconnecter les connexions

7. Repositionner le tube de potence

8. Visser à nouveau



9. Brancher à nouveau le transformateur



10. Tester

B. Si code E2 persistant :

- Débrancher le transformateur électrique de l'appareil (laisser l'autre partie branchée sur la prise électrique)
- Patienter 5 secondes
- Puis brancher le transformateur électrique sur l'appareil
- Renouveler l'opération 5 fois.