

1 Point d'attache de la bandoulière
2 Bouton à bascule EVF/LCD
3 Viseur électronique (EVF)
4 Bouton Marche/arrêt
5 Zoom (Grand angle/Téléobjectif)
6 Point d'attache de la bandoulière
7 Bouton d'état
8 Bouton Share (Partager)
9 Bouton directionnel (déplacer ◀/▶ ▲/▼)
Bouton OK (appuyer)
10 Cadran de sélection de mode
11 Bouton Review (Visualisation)
12 Bouton Menu
13 Bouton Delete (Supprimer)
14 Témoin d'alimentation circulaire
15 Écran à cristaux liquides (LCD)