WIRING DIAGRAM

S	987 989	S
C	1055 1045 1053 1054 1046 1047 1044 1041 1052 1051 1043 1042 1122 1121 1111 1114 1117 1124 1116 1123 1125 1115	C
C	1057 1127 1002 1072 1000 1407 410	C
R	1222 1229 1230 1232 1236÷1238 1227 1216 1228 1226 1337 1346 1348 1336 1347 1339÷1341 1356÷1358 1352 1349 1342	R
R	1245 1241 1239 1242÷1244 1219÷1221 1215 1211 1210 1212 1218 1209 1217 1207 1208 1338 1229 1332 1330 1331 1335 1363 1364 1359 1361 1350 1362 1365	R
R	1247 1367 1246 1366 1439 1141 1261 410	R