

## Whirlpool SC1 VBL Version A et B - Programme Test

1. Avant de commencer: **Attention! Utiliser le programme test sans linge!**

2. Sélectionner le programme: **Vidange** et attendre que l'afficheur indique **0:02**

3. Pour démarrer le programme test:

- appuyer deux fois sur le bouton PB1 d'essorage
- appuyer deux fois sur le bouton PB2
- appuyer sur le bouton Départ

- Les indications suivantes apparaissent

- Afficheur de température = 60°C
- Led Départ Différé = ON
- Led vitesse maximale = ON
- Leds des options PB1 et PB2 = ON


Si défaut détecté :

- LED aquastop = ON
- LED robinet d'eau fermé = ON
- LED filtre pompe de vidange = ON
- LED verrouillage de porte = ON

4. Pour arrêter le programme test:

- tourner le bouton de sélection

**Attention:** débrancher la prise ne permet pas d'annuler le programme test.



vrai durant tout le programme test tant que RAZ n'est pas sélectionné

### Programme test pour la gamme VBL A, B (sélecteur central)

Position sélec- teur	Verrou. Porte	L E D s						Bac a produits	Actions	T max	durée	cadence	Condition passage de pas	Avance forcée par boutons options	Composants testés
		P W	M W	R I	R H	S P									
aucune		X	X	X	X	X	-				nm	↓	PB3	PB1, PB2	
6	⊗	X	X	X	X	X	PW	remplissage		60'	nm		PB3	PB3	
8	⊗		X	X	X	X	MW			60'	nm		PB4 ** ou PB1	PB4, remplissage bac lavage, N1	
16	⊗		X	X	X	X		remplissage		6'	Sg1	N1			
18	⊗		X	X	X	X		remplissage			Sg1	60'	PB1		
20	⊗		X	X	X	X		(remplissage)	90°C	55'	Sg1	TX	PB1	Thermoplongeur, CTN	
23	⊗			X	X	X	BL*	remplissage			RR	3'			
27	⊗			X	X	X	ST	remplissage			RL	60'	PB1	remplissage par bac assouplissant	
28	⊗				X	X	indéfini	vidange		6'	Sg1	N1	PB1	Pompe de vidange, N1	
29	⊗					X		vidange			0-95 tr/min	4", N1			Pompe de vidange
								vidange			suivant sélection vitesse	300", N1	PB1	Moteur	
5	⊗										nm	∞			

⊗ porte verrouillée

PW pré lavage

MW lavage

S adoucissant

N1

PB1-PB6

nm, Sg1, RR, RL

∞

niveau travail

options présentes sur le bandeau (avec PB1 option la plus à droite du bandeau)

cadences

temps infini

\*\* Utiliser les options PB4/PB5 si elles sont présentes pour aller à la séquence suivante. Si elles sont inexistantes, utiliser l'option PB1.

\* Pour un bac à produits avec 4 chambres: compartiment Javel  
Pour un bac à produits avec 3 chambres: compartiment lavage

**Réactions de l'électronique en cas de défaut détecté:** SC1 entre en programme de sécurité

- vidange jusqu'à N1 + 30 sec. (temps maximum de vidange = 6 minutes)
- arrêt du moteur (relais en position de sécurité)
- désalimentation de l'électrovanne
- si défaut sur un pas de chauffage, alimentation du micro-moteur jusqu'au pas suivant
- led bouton DEPART clignote

4619 712 54471-EBL